

# Ryzen Opencore ruhezustand Probleme

Beitrag von „david203“ vom 13. März 2020, 06:26

Hallo ich habe einen neuen Hackintosh eingerichtet mit der folgenden Hardware

Ryzen 5 2600

Asus x370 prime

rx vega 56

16 gb ram

Habe den Opencore bootloader verwendet und an sich funktioniert alles ,außer der Ruhezustand. jedes mal wenn mein pc in den Ruhemodus geht schaltet er sich komplett aus und ich kann ihn nicht Neustarten ohne ihn komplett auszumachen. Dann hab ich noch etwas wo ich mir nicht sicher bin was es ist ,seit ich Opencore aktualisiert habe um die grafische Oberfläche zu benutzen steht nach jedem boot eine text Datei auf der efi partition mit dem folgenden Inhalt

```
00:000 00:000 OCB: Failed to match a default boot option
```

Hab meine Efi (hochgeladen ohne die Resources für die boot Oberfläche ,da es sonst zu groß wäre)