

Erledigt

iPhone Bildschirm- und andere Fehler

Beitrag von „DerJKM“ vom 24. März 2020, 14:15

Wait, das ist ja noch iOS 10, gerade erst gesehen. Damit wirst du **NICHT** auf die Drossel hingewiesen und kannst sie auch **NICHT** abschalten! Dazu ist mindestens iOS 12 nötig IIRC.