

Erledigt Sound rauscht

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 19. September 2011, 09:31

Ich habe dein board nicht. Aber bei rauschen mit der voodooHDA hilft es oft im prefpane SSE2 anzuhaken.

wenn du einen ALC888 hast dann kannst du die AppleHDA mit passendem ALC888 legacy kext verwenden.

Vorher aber unbedingt VoodooHDA löschen sonst gibts kernel Panics.