

Erledigt

USB Anschlüsse funktionieren nicht mehr.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 4. April 2020, 19:00

[Zitat von blaze1984](#)

EHCI auf disable jetzt XHCI disable und EHCI auf enable.

Weil zunehmend vergesslicher, habe ich mir dafür einen Ausdruck neben die Kisten gelegt, wo die typischen BIOS-Einstellungen vermerkt sind:

Bios Einstellungen

AHCI-Mode:Enabled

XHCI-Mode:Auto

XHCI-Hand Off: Enabled

EHCI-Hand Off: Enabled

vt-D:Disabled

Wake On Lan:Disabled

Secure Boot:Disabled

CPU EIST:Disabled

Aber schau mal hin - da sind beide Einträge auf *Enabled* gesetzt! Teste das mal - Du hast nämlich gleichzeitig 2 Parameter verändert (was man tunlichst vermeiden sollte, um richtig zuordnen zu können). Wer weiß - u. U, war nur die eine die Ursache.