

# **Sleep läuft nicht korrekt OpenCore**

**Beitrag von „epeons“ vom 18. April 2020, 21:10**

Hallo zusammen

Habe mein System auf OpenCore umgestellt und es funktioniert alles wie gewünscht

Nur der Sleep geht nach einer Sekunde wieder an

Monitor geht aus, Grafikkarte und Lüfter schalten aus, alles fährt runter nach einer Sekunde startet das System aber wieder.

Habt Ihr noch eine Idee an was das liegen könnte

Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps

Config im Anhang