

Erledigt

Hackintool Anleitung USB-Patching in Deutsch

Beitrag von „cobanramo“ vom 22. April 2020, 19:32

[bobpedro](#)

Ist doch alles bestens so, du hast deine Usb Port's so komplett gepatscht.

Wenn der Hackintool ne **SSDT-EC-USBX.aml** ausspuckt musst du dies auch mit deinem bestehendem SSDT-EC.aml ersetzen, beim **SSDT-EC-USBX.aml** ist der EC eben eingebaut mit dem USBX, so wie eigentlich der name auch aussagt.

Siehe Posting #12.

Die PRxx sind HUB's, sollten auch Intern sein. Du kannst mal im Bios nachgucken welche Einstellungen du betreffend USB hast. Das ändern im Bios wird das verhalten auch hier ändern.

Gruss Coban