


## Erledigt Intel HD 530 HDMI Audio

Beitrag von „al6042“ vom 29. April 2020, 21:48

Füge doch bitte mal die blau markierte Zeile in deine config.plist ein.



The screenshot shows the 'Properties' tab in the Clover Configurator. It displays a table of properties for the 'hda-gfx' device. The 'hda-gfx' row is highlighted in blue.

Properties Key*	Properties Value	Value Type
framebuffer-pipecount	03000000	DATA
framebuffer-portcount	03000000	DATA
framebuffer-stolenmem	00003001	DATA
framebuffer-unifiedmem	00000080	DATA
model	Intel HD Graphics 530	STRING
<b>hda-gfx</b>	<b>onboard-1</b>	<b>STRING</b>

Du findest die Angaben, wenn du die Datei mit dem Clover Configurator öffnest, unter "Devices" -> "Properties".

Danach neu starten und mal schauen was passiert.