

# Fenvi FV-T919 Bluetooth will nicht

**Beitrag von „NoBody\_0“ vom 5. Mai 2020, 22:57**

al6042 sry das habe darauf nicht geachtet aber trotzdem sie braucht USBInjectAll.kext

Und wie Julian sagt dann muss den USB-Ausgang für Intel Karte deaktivieren, also muss neu SSDT-UIAC her