

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „plutect“ vom 7. Mai 2020, 21:36

Vielen Dank an alle Helfer ! Ich habe einen Erfolg zu vermelden 🤗

Mit dieser Einstellung hat es geklappt:



Property	Type	Value
Audio	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
AudioCodec	Zahl	2
AudioDevice	String	PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x0)
AudioOut	Zahl	1
AudioSupport	Boolean	YES
MinimumVolume	Zahl	20
PlayChime	Boolean	YES
VolumeAmplifier	Zahl	0
ConnectDrivers	Boolean	YES

Eine Frage zum OCEFIAudio_VoiceOver_Boot.wav dieses File ist das einzige welches ich im Audio Ordner gelassen habe. Es gab oder gibt aber noch das AXEFIAudio_VoiceOver_Boot.wav. Wann braucht oder brauchte man dieses ? Es gibt im Original OcBinaryData Ordner noch mehr AXEFI wav Files weis jemand was der Unterschied ist ?