

Erledigt

Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT

Beitrag von „nightstorm99“ vom 18. Mai 2020, 08:17

Hallo [Aluveitie](#) ,

ich habe fast die gleiche Ausstattung wie du, aber mein Sleep läuft auch noch nicht.

Am Anfang hatte ich immer Probleme, das wenn ich auf Sleep gehe, er nach 180 Sekunden ein Reset macht und

irgendwas mit USB anzeigt.

Dieses Problem habe ich gelöst und einige Ports deaktiviert.

Wenn ich jetzt auf Sleep gehe, geht zwar der Monitor aus und ich kann nach 5 Minuten an der Maus wackeln und es kommt wieder

ein Bild, aber leider schaltet der Rechner sich nicht aus. Er läuft halt normal weiter!

Woran könnte dieses liegen???

Was hast du bei "pmset" eingestellt?

Muss ich in der config.plist noch was aktivieren?

Könntest du mir dein EFI Ordner bereitstellen?

Vielen Dank im Voraus

Gruß