

macOS OpenCore bootet nicht

Beitrag von „iMonZ“ vom 20. Mai 2020, 22:23

[hackmac004](#)

danke für den Hinweis! Infos sind jetzt im Profil 😊

Ich bin soeben nochmal das Tutorial durchgegangen. Ich bin etwas unsicher im Bereich Device Properties wegen der RX.

Scheint als hätte ich da nichts weiter einzufügen? Vielleicht ist das der Fehler?

Beim neuen Durchlauf stoppte es wie auf dem Screenshot oben.

Bootargs sind keepsyms=1 -v alcid=xxx

Wie immer, vielen Dank für jegliche Mühe!