

Erledigt

MacBook Pro 13" - 2019 - macOS Catalina 10.15.4 - Randlos druck geht nicht

Beitrag von „ResEdit“ vom 23. Mai 2020, 16:44

Bitte stelle zuerst sicher, dass das Seitenverhältnis des Bildes exakt dem Seitenverhältnis des zu bedruckenden Papiers entspricht. DIN Formate haben ein Seitenverhältnis von 1:1,414. Fotoformate haben 3:2, 1,2:1 und viele weitere. Dein PIXMA hat übrigens spezielle Hilfsprogramme im Lieferumfang (z. B.

Easy-PhotoPrint), mit denen wahrscheinlich solche Aufgaben schnell gemacht sind.