


## Erledigt Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „al6042“ vom 24. Mai 2020, 00:22

Hi,

hast du einen dedizierten USB-Kext im Einsatz, um die 15 erlaubten Ports zu definieren?

Wird der BT-Anteil der Karte im Bereich "USB" des Systemberichts oder im HackinTool angezeigt?



Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device
EHCI	H029	0x14100000	0x06	USB3	Unknown	
EHCI	H006	0x14200000	0x06	USB2	480 Mbps	USB2.0 Hub
EHCI	H028	0x14300000	0x09	USB2	Unknown	
EHCI	H010	0x14400000	0x0A	USB3	Unknown	
EHCI	H012	0x14500000	0x0C	Internal	12 Mbps	Bluetooth USB Host Controller
EHCI	H013	0x14600000	0x0D	Internal	12 Mbps	USB Receiver
EHCI	H014	0x14700000	0x0E	Internal	480 Mbps	C922 Pro Stream Webcam
EHCI	0001	0x14800000	0x01	USB3	Unknown	

Wenn nicht, wirst diesen internen Header in deinem USB-Kext einarbeiten müssen.