

**In Arbeit**

## **ASUS Prime Z390 A Probleme**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 24. Mai 2020, 13:30**

Du müsstest in config.plist unter "Cpu" bei Type einen Eintrag machen:

Für Core i3: 0x0309

Für Core i5: 0x0605

Für Core i7: 0x0705

In deinem Fall also letzterer. Dann sollte sie richtig angezeigt werden.