

Erledigt Nvidia 550 Ti will nicht

Beitrag von „TuRock“ vom 11. April 2013, 21:14

Schaumal ob du HD4000 unter Bios abschalten kannst !
Versuchen kannst du GraphicsEnabler =Yes oder No !
Oder PCIRootUID=0 oder 1 !
am besten mit -v davor !
z.B.

Code

1. -v GraphicsEnabler=No

Code

1. -v PCIRootUID=0