

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Toskache“ vom 2. Juni 2020, 19:53

[emu2009](#) Ja, richtig. Das sagt ja auch der PickerNode=External 😊

Soweit ich die Doku verstanden habe ist das dann OpenCanopy.efi im Ordner Drivers. Hat ja auch bisher mit der 0.5.8 wunderbar funktioniert. Irgendwas übersehe ich... 😞