

RX 5700 XT Speicher läuft voll

Beitrag von „e4535030“ vom 9. Juni 2020, 07:33

Huhu,

Downgrade auf 10.15.3 ist empfehlenswert.

Einfach mit dem Tree switcher downloaden und USB stick erstellen.

Dann vom Stick starten und drüber installieren.

(Backup anlegen!)

Ich hab die 5700xt auch unter 10.15.3 am laufen, keine Crashes seit >5 Tagen Uptime, Speicher läuft auch nicht voll.