

Erledigt

## Gigabyte Aorus Z490 Elite AC

Post by "katte2000" of Jun 17th 2020, 6:55 pm

Er startet erratisch. Und wenn, dann direktamente in Windows ohne das BIOS Post zu sehen. Einfach Blackscreen nach dem Einschalten, bis der Windows Anmeldebildschirm zu sehen ist. Ins BIOS komme ich nicht mehr. Müsste die RX 580 ausbauen und über IGFX starten.