

Erledigt

Gigabyte Aorus Z490 Elite AC

Post by “theCurseOfHackintosh” of Jun 17th 2020, 6:58 pm

Auch nicht, wenn du nach dem einschalten SOFORT ENTF drückst? Von windows kommst du auch ins UEFI 😊