

Erledigt

HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „justinduckya“ vom 20. Juni 2020, 17:59

Serial port ist Deaktiviert, Tastatur nutze ich diese: siehe Bild im Anhang

Nutze Kein firewire und riser Kabel nutze ich auch nicht

Könnte es auch an der crucial Nvme liegen wo Windows drauf ist?

Habe sonst auch nichts angeschlossen, bis auf das Audio interface was über USB 3 angeschlossen ist