

In Arbeit

Vorschau funktioniert nicht

Beitrag von „griven“ vom 20. Juni 2020, 22:51

Dann noch mal eine CMOS Reset machen (CLR CMOS Jumper stecken) damit sollte das Bios dann wieder erreichbar sein. Anschließend dann einen frischen [Bios Flash](#) machen (F8 Version: https://download.gigabyte.com/...os_ga-z97x-ud5h-bk_f8.zip) und die [bios Settings](#) entsprechend einstellen und dann erneut testen. Wie gesagt der Z97 Chipsatz gilt als unproblematisch demnach sollte das eigentlich ohne weiteres klappen.