

Fenvi FV-T919 Bluetooth will nicht

Beitrag von „Technotron“ vom 21. Juni 2020, 09:13

Vielleicht kann mit mal wer helfen. Ist mein erstes OpenCore-System. WLAN läuft, Bluetooth wird zwar angezeigt, aber ich kann nichts neues verbinden.

Hab mal ein Screenshot drangehängt. Momentan steht da USB3, müsste aber Internal sein, korrekt? Kann ich das per Hackintool ändern bzw. permanent speichern?

XhciPortLimit ist aktiviert in meiner config.plist, allerdings bin ich mir nicht so sicher das USB richtig konfiguriert ist: Sleep funktioniert nicht und ich muss das HDMI-Kabel am Monitor manchmal aus- bzw. wieder einstecken wenn der Monitor sich nach 15 Minuten automatisch ausschaltet.

Würde mich sehr über Input freuen!

[ozw00d](#) : wo hast du deinen BrcmBluetoothInjector.kext her? Finde kein Paket bzw. einzelnen Download f. den Kext. UPDATE: gefunden. Sorry!

Catalina 10.15.5

ROG Strix Z390-F (kein Onboard BT oder WiFi)

i7 9700k

RX 580

Edit: Habe mal meine EFI hochgeladen. Mit Kexten gehe ich sehr spartanisch um, bisher habe ich noch keine Extra-Sachen benötigt....

EDIT2: OK, es funktioniert. Weiss jetzt nicht ob auch ohne injector funktioniert, aber: es funktioniert. Die Antenne ist so schlecht hinterm Case, dass es nur funktioniert wenn Sichtkontakt vorhanden ist... mal nach einer externen schauen... 4 fette Antennen, aber nicht genug BT-Signal auf 1m Distanz... wunderbar...

