

Gigabyte z390 i + i7 9700k läuft nicht

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 22. Juni 2020, 22:55

Der Bootloader ist in der efi Partition. Du kannst die mounten und einen anderen reintun.