

ASRock H87 Pro4 - Installation mit BDU, Bildschirm bleibt schwarz

Beitrag von „g-force“ vom 27. Juni 2020, 12:52

- 1.) Die EFI-Partition heißt (neuerdings) BDU, wenn der Stick mit BDU erstellt wurde.
- 2.) In der EFI-Partition muß ein Ordner EFI liegen.
- 3.) Im Ordner EFI liegt dann entweder CLOVER oder OC, zusätzlich der Ordner BOOT.