

Festplatte wird nicht erkannt. Acer Nitro 5

Beitrag von „grt“ vom 28. Juni 2020, 11:54

was hast du denn für einstellungen im bios bzgl. festplattenmodus? manchmal heisst das ahci-zeugs einfach nur anders. gibts irgendeinen raidmodus oder sowas ähnliches? das sollte dann abgeschaltet werden. gibts bei dell-laptops z.b. und wenn aktiv, kriegt man auch keine platten zu gesicht.