

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „el_loco“ vom 11. Juli 2020, 01:54

Abend 😊

So, irgendwie stehe ich mit OC etwas auf dem Kriegsfuß. Vor ein paar Tagen lief USB noch, jetzt erkennt er zwar alles, aber keine externen HDDs, außer einer. USB-Sticks gehen, aber auch meine USB-Hubs werden alle nur als 2.0 angezeigt, und nicht als 3.0. Und schwups geht auch der Kartenleser nicht. Ich habe irgendwie "Probleme" mit dem USB. Mag mal irgendwer mit Lust und Laune über meine EFI schauen, das wäre super. Ich habe wahrscheinlich so viel rumgebastelt, dass ich irgendwas zerhackt habe oder falsch eingetragen und sehe es nicht. Soweit denke ich, dass die EFI ganz gut ist. Wenns läuft, kann ich sie dann als "Funktionierende Konfiguration" posten.