

# Intel HD 4600 wird nicht erkannt

Beitrag von „Olympic“ vom 22. August 2020, 19:15

[Zitat von CMMChris](#)

Wie soll das gehen wenn du deine NVIDIA für die Grafikausgabe nutzt? Du musst im BIOS schon deine IGPU als primäre Grafik auswählen und den Monitor an den Ausgang vom Mainboard hängen.

habe ich auch jetzt gemacht wird auch erkannt aber nur 7mb