

OpenCore auf einem Dell OptiPlex 5040

Beitrag von „Raptortosh“ vom 30. August 2020, 00:07

Kann die efi am Handy nicht richtig anschauen...

Ist die ssdt-ec auch in der config definiert?

Wenn die nichts bringt, dann die durch UsbInjectAll und Port Limit Patch Vorerst ersetzen, und wenn es läuft eine ssdt-ec erstellen...