

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „karacho“ vom 7. September 2020, 08:21

[Zitat von Arkturus](#)

Muss ich die Devicepropertie des Audiointerface unter UEFI/Audio eintragen?

Nein. Das wird bei DeviceProperties->Add eingetragen, so wie du es schon drin hast. Die layout-id 21000000 sieht auch gut aus. Lösche mal alcid=33 und -lilubetaall. Mit einer aktuellen Lilu.kext brauchst du -lilubetaall nicht, und die layout-id hast du schon in den DeviceProperties. Wenn mit layout-id 21000000 kein Audio, dann mal mit der 7F000000 (127) oder der 1C000000 (28) probieren.