

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crumpler“ vom 9. September 2020, 19:01

[howtobanana](#)

[JimSalabim](#)

OpenCore in der zip ist noch 0.6.0, hatte gerade nämlich auch geupdatet und bekam diese Fehlermeldungen.

Mit Kext Updater dann gesehen dass OC noch auf 0.6.0 ist, also 0.6.1 runtergeladen, ersetzt, läuft!

Habe jetzt nur das Problem dass wenn ich meine externe SSD an Thunderbolt hänge, mein Hacki abstürzt ☹️