## Z490 Einschaltknopf funktioniert nicht in MacOS - Tipps, Infos & Doku gesucht

Beitrag von "Id@6824" vom 11. September 2020, 11:08

Bei mir das gleiche Verhalten.

 ${\sf Ich\ benutze\ die\ Tastenkombination\ CTRL\ +\ CD-Auswurftaste}.\ {\sf Hier\ kommt\ eine\ Meldung}$ 

auf dem Bildschirm. Hier kannst Du dann auswählen was Du machen willst. Ausschalten ist schon blau

hinterlegt. Return drücken und Kiste geht aus.