

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „AlBundy“ vom 20. September 2020, 20:23

Danke Macdream. Leider gleiches Problem.

[jim](#): Habe hier eine Fenvi, die aber bewusst noch nicht eingebaut. Ansonsten habe ich nur 2 NVME eingebaut. Auf der einen läuft Windows. Ich hatte testweise bereits auf der Windows NVME installiert. Gleiches Ergebnis.

Ansonsten habe ich nichtmal ein optisches Laufwerk angeschlossen.

Aktuell drücke ich zu Beginn F12 und bekomme:

OpenCore

Windows

USB Stick, Partition 1.

Ich starte vom USB Stick Partition 1.

Also bliebe nur noch der RAM als Fehlerursache auszuschließen. Soll ich mir mal einen anderen besorgen? Merkwürdig ist nur, dass das System mit interner GPU läuft.....