

Hacki startet nicht mehr seit Transport - Hardware defekt?

Beitrag von „lupotmac“ vom 23. September 2020, 10:24

Hab den RAM rausgenommen, selbes Piepen wie vorher.

Gibts da irgend eine Reihenfolge im POST, dass er womöglich erst gar nicht dazu kommt, festzustellen, dass kein RAM vorhanden ist?

Ich habe grad noch mal gegoogelt, andauernde lange beeps bedeuten wohl ein power-supply issue. Das scheint mir am logischsten zu sein, auch da das letzte Beep nur so kurz ist, weil der Rechner sofort abschaltet... Vielleicht doch erstmal ein Netzteil bestellen und das neue MB im Karton lassen?