

Erledigt

SONY

VAIO

SVF152C29M

Hardwarekomponenten identifizieren

Beitrag von „debian“ vom 24. September 2020, 00:27

[Zitat von Locke](#)

Helligkeit konntest nicht verstellen? Kein Ton Und Batterieanzeige konntest auch nicht anzeigen lassen?

Nein. Beim Batterieanzeige anzeigen anhaken, blinkt die Anzeige ganz kurz in der Menuleiste auf, ist aber gleich wieder weg und der Haken fliegt in den Systemeinstellungen auch sofort wieder raus.

Nach wie vor auch kein Ton.

Beim Drücken der Helligkeitstasten (hab die ganze Reihe von F1 bis F12 durchgeklickt) blinkt der Bildschirm nur kurz mehrmals hell auf.