

OpenCore Nvidia GPU Deaktivieren

Beitrag von „bluebyte“ vom 27. Oktober 2020, 17:46

[PfBraun](#) schon mal mit dem Bootparamter "-wegnoegpu" probiert?

Sorry, hast ja dann zwei Karten.

Funktioniert das, wenn man die Devices.plist von Hackintool in die config einsetzt und dann die Nvidia in den Devices deaktiviert? Gibt es da noch unbekannte Parameter?

Wieder gefunden, aber selbst noch nicht getestet. Habe selbst Nvidia und AMD.

Die Devices kannst Du mit Hackintool auslesen. Das sieht dann so aus wie im Bild 2 + 3.

Die Devices in die config.plist kopieren wie in Bild 4. Für die Nvidia classcode eingeben.

Dadurch wird die Nvidia deaktiviert.

Beispiel Bild 4.

<https://dortania.github.io/Ope...tml#windows-gpu-selection>