

Gigabyte B75M-D3V OpenCore macOS Catalina Anleitung

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 22. November 2020, 22:33

Gibt zwei Möglichkeiten:

1. Config.plist bearbeiten - bei Boot-args (Nvram/Add) -v hinzufügen.
2. Vor dem auswählen von macos in opencore Windows+V drücken.