

Parallel Betrieb von Opencore und Clover möglich ?

Beitrag von „TRON71“ vom 26. November 2020, 20:12

Hmmmmmmmmmm ? 🤔

Ich verstehe dein Problem und dich recht gut lieber [Blackmyth](#). 😊

Was ich partout nicht verstehe ist, das egal von welchen Medium du aus starten möchtest, es zumindest im Bios zur Auswahl stehen sollte.

Hat sich in den BIOS-Einstellungen irgendetwas geändert ? Bitte das noch einmal genaustens Prüfen.

Die M2 SSD sollte auf jeden Fall im BIOS erscheinen.

Kurze Nachfrage.....Hast du den Stick während du ins BIOS gehst am USB Port ?

Wenn ja, einmal abziehen und dann noch einmal ohne Stick ins BIOS.