

In Arbeit

Dell 3060mff - keine HDMI und Dp Anzeige sowie kein Ton

Beitrag von „lawa.robort“ vom 29. November 2020, 20:47

Ich habe beide Argumente bei OpenCore eingetragen, aber HDMI verschwindet beim Anmeldebildschirm. Nur nach Aus- und Einstecken des HDMI Kabels geht es wieder.