

Z97X-UD5H bootet OpenCore nur vom USB Stick

Beitrag von „Raptortosh“ vom 6. Dezember 2020, 14:02

Nimm gleich opencore, und deaktivier' einfach Bootprotect (Bootprotect -> None). Clover nutzt jetzt auch opencore, nur besser gleich das original..