

Intel NUC8-i5: Audioausgabe über HDMI

Beitrag von „Leggalucci“ vom 11. Dezember 2020, 09:48

wollte hier abschließend noch einmal Rückmeldung geben. Alle meine Versuche schlugen leider fehl. Der Sound funktioniert prima, allerdings muss ich immer nach einem Neustart kurz am Monitor den Eingang wechseln. Ist jetzt kein Beinbruch und ich kann mich damit abfinden, zumal der NUC eh nur ab und zu in Betrieb ist.

Trotzdem, danke für eure Hilfe.!!

Was mich allerdings echt zum Nachdenken bringt ist, dass die EFI von [Jono](#) nicht funktioniert.

- Ich habe die komplette EFI genommen und nur meine Seriennummern, MLB und UUID eingetragen.
- NVRAM Reset gemacht
- beim booten von dieser zeigt das OC Menü nur einen Eintrag, nämlich NVRAM Reset - jedoch kein macOS Lauferk zum booten an. Genau das beschäftigt mich zugegeben mehr als der Sound am HDMI

Das ist schon witzig, da meint man echt, den "Durchblick" zu haben und dann so etwas, was ich mir absolut nicht erklären kann.

Wie dem auch sei - ich kann mit dem "HDMI Eingangswechsel" gut leben, dafür läuft mein Produktiv Mac absolut perfekt und hat schon lange mein MacbookPro ersetzt.