

# Intel NUC8-i5: Audioausgabe über HDMI

**Beitrag von „user232“ vom 13. Dezember 2020, 12:30**

Ich habe mal verschiedene HDMI Kabel ausprobiert, immer das gleiche, ich musste immer erst HDMI-Stecker ziehen und wieder einstecken dann ging Audio über HDMI und wurde auch im Hackintool angezeigt. Audio über Displayport geht überhaupt nicht.

Die einzige Lösung, die ich jetzt gefunden habe. Ich verwende jetzt ein Displaykabel auf HDMIkabel, stecke Displayportstecker in den PC (ZBOX) und HDMI in den Monitor dann funktioniert Audio auf anhieb.

Vielleicht kannst du das auch als "Notlösung" nutzen.