

OpenCore Installation will nicht fortfahren

Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Dezember 2020, 20:07

Keine Ahnung. Sowa hatte ich noch nie, bei keinem Board und bei keinem OS. Würde [BIOS Settings](#) abgleichen mit dem Install Guide: <https://dortania.github.io/Ope...html#intel-bios-settings>