

OpenCore Installation will nicht fortfahren

Beitrag von „5T33Z0“ vom 21. Dezember 2020, 13:01

USV: keine Ahnung. Hatte ich noch nie die Meldung. Evtl. SSDT-PPMC.aml deaktivieren und Power Management im BIOS konfigurieren.

WALN/Bluetooth: Passende Kexts hinzufügen. IdR AirporBrcmFixupo und BrcmmBluetoothinjector.kext.