

Prime Z390-A bleibt beim Booten stehen

Beitrag von „pebbly“ vom 25. Dezember 2020, 12:51

Warum lässt du die nicht die gtx drin, schließt das Kabel dam Mainboard an, deaktivieret in macOS die gtx und setzt die in Windows als headless?