

NUC8i5BEH2 - Opencore Stick lädt bleibt aber stehen ...

Beitrag von „Hubertus.Neuhaus“ vom 28. Dezember 2020, 11:07

kann es sein, das mein AirPlay Problem irgendwie mit WIFI zusammenhängt. BigSur zeigt zwar das Wifi Symbol an, aber keine Netze. Mein NUC ist sowieso via Kabel angebunden. Wie kann ich Wifi dauerhaft deaktivieren?