

Erledigt

DSDT für ga-eg41mf-us2h

Beitrag von „matze“ vom 29. Mai 2013, 11:28

Ich hab jetzt in multibeast nur easybeast ausgewählt und wenn ich einen neustart machen will, geht der hacki nicht mehr. Er bootet ganz normal, aber wenn er mit booten fertig ist geht einfach der Bildschirm aus. Ich hab alle Grafikkarten Ausgänge durchgetestet und mit pciroot=1 und 0 gebootet, aber nichts hat geholfen. Starten tu ich immer mit graphicsEnabler=Yes npci=0x3000.

Meine Grafikkarte ist eine gt220