

(Brauche Hilfe) HP "Hackbook" Folio1040 G3 kein Touchpad, keine Tastatur und keine Batterie Anzeige

Post by "KantarOSX" of Jan 13th 2021, 9:32 am

Guten Morgen @ all, jetzt hab ich mich mal paar Tage mit der DSDT befasst aber irgendwie blicke ich da noch nicht richtig durch. Die Fehler habe ich soweit es geht beseitigt, aber ein Fehler bekomme ich nicht weg. Ein bearbeiten der DSDT wegen der Batterieanzeige und den 8bit geschichte habe ich noch nicht verstanden, ich hab die Anleitung gelesen und mir das mal angeschaut, aber ich komme da nicht weiter.

Wenn ich heute Abend zuhause bin hänge ich die DSDT nochmal an vielleicht kann da mal jemand schauen.

[RenStad](#) Vielen Dank nochmal für deine Hilfe bis jetzt vielleicht hast du ja auch nochmal einen Tip für mich der mir das verständlich macht wo ich in meiner DSDT schauen muss.

Gruß,

Kantar