

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Ralph80“ vom 17. Januar 2021, 17:01**

Geschätzte Hackintosh-Forum-Gemeinde

Ich gelange auch mal mit einer Frage an Euch. Die letzten beiden Wochen habe ich sehr viel gelesen um das Problem selber zu lösen, allerdings ohne Erfolg.

Ausgangslage:

Anfangs 2020 habe ich mich erstmals mit der Thematik Hackintosh beschäftigt. Im Frühling erfolgte die erste Konfiguration mit Clover. Aktuell läuft bei mir Catalina mit Clover. Weil ich updaten möchte auf BigSur wollte ich vorher auf OpenCore umstellen und dann updaten. Damit ich mein laufendes System nicht zerschiesse (auf einer m.2), habe ich mich entschlossen dies auf der internen SSD zu versuchen. Nach mehreren Anläufen ist mir die Installation von BigSur mit OpenCore gelungen. Allerdings nur die Installation und einen Start. Danach hatte ich manchmal ein Bild, meistens aber kein Bild. Gestartet muss er sein, da beim drücken der ESC-Taster ertönt ein Ton. Manchmal kommt ein Bild nach mehrmaligem drücken der ESC-Taste.

Lösungsversuche:

Versucht habe ich die EFI zweimal neu aufzubauen, hauptsächlich nach dem OpenCore Install Guide und Anpassungen an lauffähige EFI's die ich im Forum gefunden habe. Leider habe ich den richtigen Weg noch nicht gefunden und weiss gerade nicht woran es noch liegen könnte.

Anbei hänge ich Euch mal meine erstellten config.plist's an. Jene mit der ich die Installation gemacht habe und die beiden weiteren.

Wäre um einen Tipp wo der Fehler liegt sehr dankbar.

Beste Grüsse Ralph