

In Arbeit

Dell Latitude E6540 - Monterey Finetuning

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Februar 2021, 16:02

Die EFI schaue ich mir später an.

Wenn du die BT Kexte eingebunden hast und BT läuft nicht liegt es daran das USB falsch oder gar nicht gepatcht wurde. BT hängt an USB und wenn die USB-Schnittstelle zu BT nicht funktioniert dann geht das auch nicht.

Dieses Programm kann dazu Auskunft geben.

[IORegistryExplorer](#)

Gegebenenfalls die Ausgabe des Programms als IOREG > Save as > speichern und in eine ZIP gepackt hier hochladen.

Was ist verkehrt an diesem Plist Editor?

[PlistEDPlus Plist-Datei Editor Open Source](#)