

OpenCore Asrock H470M - ITX

Beitrag von „Thomas126“ vom 16. Februar 2021, 22:40

okay Stick läuft wieder. Leider bleibt es bei gleicher Problematik. Ich habe schon den Guide überprüft. Die config.plist angepasst, aber das Problem bleibt bestehen. Hat jemand ähnliche Schwierigkeiten?

Unten nochmal die aktuelle config.plist